

GENERATEUR D'AEROSOL ATI

MODELE TDA 4B



Le + produit

- Test d'intégrité des filtres HEPA
- Générateur d'aérosol à froid
- Compatible D.O.P., EMERY 3004
- 6 buses, 3 vannes

Le générateur d'aérosol ATI TDA 4B permet de générer des concentrations d'aérosols polydispersés de 10 à 100 microgrammes par litre, à des débits d'air compris entre 85 et 15.000 m³/h.

L'aérosol liquide est vaporisé par 1 à 6 buses de barbotage réglables à l'aide de 3 valves et propulsé par de l'air comprimé.

GAMME CENTRALE D'AIR :	85 à 15.000 m ³ /h
CONCENTRATION AEROSOL :	100 µg/l @ 1.350 m ³ /h 10 µg/l @ 13.500 m ³ /h
AIR COMPRIME :	85 à 500 l/min @ 20 psi
TYPE D'AEROSOL :	Polydispersé (EMERY, DOP, ...)
TAILLE :	25 x 28 x 23 cm
POIDS :	7,3 Kg
ALIMENTATION :	Non requise

NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com

