

GENERATEUR D'AEROSOL ATI

MODELE TDA 6D



Le + produit

- Générateur autonome avec compresseur intégré
- Génération d'aérosol à froid
- Compatible D.O.P., Emery 3004
- 2 ou 6 buses

Le générateur d'aérosol ATI TDA 6D permet de générer des concentrations d'aérosols polydispersés de 10 à 100 microgrammes par litre, à des débits d'air compris entre 80 et 3.500 m³/h.

L'aérosol liquide est vaporisé par 2 ou 6 buses de barbotage réglables à l'aide d'une vanne et propulsé par le compresseur.

GAMME CENTRALE D'AIR	80 à 3.500 m ³ /h
CONCENTRATION AEROSOL	100 µg/l @ 350 m ³ /h 10 µg/l @ 3.400 m ³ /h
TYPE D'AEROSOL	Polydispersé (EMERY, DOP,...)
TAILLE	37 x 26 x 23 cm
POIDS	15 Kg
ALIMENTATION	220V / 50Hz

NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com

