

TESTEUR DE MASQUES ATI

MODELE TDA 99B



Le + produit

- Test de fuites de masques
- Cycles rapides
- Simple d'utilisation
- Autres tests en options
- Test avec huile (Emery, DEHS...)
- Logiciel d'acquisition

Le testeur de masques respiratoires ATI TDA-99B permet de déterminer les fuites des masques respiratoires sans exiger de l'utilisateur de porter son masque durant le test.

Un data logger interne à l'appareil permet de stocker jusqu'à 1400 tests.

Le TDA 99B peut aussi transférer les données directement sur un système d'acquisition.

Gamme de mesures :	Pénétration jusqu'à 0,0005 %
Principe de mesure :	Photomètre laser
Génération d'aérosols :	Génération d'aérosols : huile EMERY 3004, DOP, 0,18 µm CDM
Communication :	Liaison RS 232
Alimentation air comprimé :	70 psi, 100 l/min
Poids :	75 kg
Dimensions (L, l, H) :	76 x 92 x 132 cm
Matériel livré avec :	Mise en service sur site, mode d'emploi en anglais et en français, certificat d'étalonnage et attestation de conformité aux normes électromagnétiques

NOUS CONTACTER



+33 2 32 09 36 26



instrumentation@intertek.com



intertek-instrumention.com

